



STENTÅRNE

Guide til opsætning af tårne

1

Huller graves efter udspændt snor, ved eksempelvis sekskantede 40 x 40 cm tårne er målet 50 x 50 cm med en dybde på 80-90 cm.



2

Ved hullet anbringes to stykker træ der er plane i forhold til hinanden og i forhold til de samme to stykker træ, der er ved det næste hul (brug vaterpas).



3

På tårnet anbringes to stykker træ (på billedet er der anvendt lægter). Det hele afpasses således, at der nedstøbes 20 cm af tårnet i beton.



4

Det kontrolleres at tårnet står nøjagtig lodret både på side og front (anvend vaterpas).



6

Når betonen er hærdet kan sten/granit stables/pakkes i tårnet.

5

Hvis der er noget, der skal korrigeres, kan det gøres ved at oplødsede to stykker træ (lægter), der er i tårnet.



STENTÅRNE

Guide til opsætning af tårne



7

Træ afkortes på længden, så det kan skubbes ned i U-profilen. Træet afkortes en $\frac{1}{2}$ cm kortere end afstanden mellem de to U-profiler, så træet kan bevæge sig.

8

Første stykke træ skubbes på plads, kontrolleres for planhed med vaterpas og fastskrues. Træet bankes løbende sammen, når det stables.

9

Når det sidste stykke træ er banket sammen, fastskrues det.



Stentårne
v/EVO Products ApS
Blytækkervej 7
8800 Viborg

tlf. 86 61 51 66
fax 86 61 59 85
Hverdage mellem 8-20

kontakt@stentaarne.dk
www.stentaarne.dk

